

AUTOVAC OMNIFLEX



DESCRIPTIF

Seau épandeur : Capacité de 39Litres sur roulettes amovibles, équipé d'une vanne d'épandage réglable et d'une lame d'application.

Avec le Mop de gommage ou la microfibre fixée sur la lame d'application il permet d'appliquer la solution uniformément sur une largeur de 60cm.

Maniable, léger et peu encombrant, le seau d'épandage ne nécessite quasiment aucune maintenance puisqu'il ne contient ni moteur, ni pièces électroniques.

Aspirateur Autovac : Capacité de 39Litres, l'aspirateur permet d'aspirer directement et totalement l'eau appliqué par le seau épandeur.

Fourni avec une lame d'aspiration d'une largeur de 60cm et un manche tuyau d'une longueur de 15m il permet d'aspirer même la ou l'aspirateur ne passe pas sans avoir à le déplacer entièrement.

Equippé d'une batterie lithium ion d'une capacité de 2H de travail pour une charge complète en 5H.

MODE D'EMPLOI

Remplir le seau de la solution de votre choix en vérifiant que la vanne d'épandage soit correctement fermée.

Fixer le Mop de gommage ou la microfibre sur la lame d'application à l'arrière du seau.

Connecter l'aspirateur au tuyau d'aspiration basse.

Baisser les lames d'application et d'aspiration, ouvrir la vanne à une vitesse d'écoulement adaptée à la vitesse de marche, allumer l'aspirateur puis avancer.

Pour utiliser le manche il suffit de déconnecter l'aspiration basse et connecter le moteur au tube d'aspiration haute.

Une fois plein l'aspirateur se vide très facilement grâce au tuyau de vidange situé sur le bas de l'appareil.

Rincer le seau à l'eau claire après utilisation.